

Hurtigtaster for bruk av kamera

↑	Zoom opp.
↓	Zoomt ned.
T (Turn)	Vender bildet.
S (Split)	Splitter kamera- og databilde. Ett trykk, halve kamerabildet øverst. To trykk, halve kamerabildet nederst. Tre trykk, helt kamerabilde, uten splitt.
P (Picture)	Tar bilde. En lyd vil indikere at du har tatt bildet. Bildene blir lagret under mappen "Mine dokumenter/solo". Navnet på filen blir som følger: SOLO, dag, time, minutt og en index.
F (Freeze)	Fryser bildet. Trykker du en gang til løser du bildet igjen.
1 - 9	Forhåndsvalg av forstørrelse. 1 er minst og 9 er størst.
F1	Negativt bilde.
F2	Positivt bilde.
F3	Fargebilde.
F8	Kunstige farger. Bytter fargekombinasjon for hvert trykk.
AltGr+H	Hjelpemeny. Liste over hurtigtaster
AltGr+B	Brightness (lys). Hold tastene nede og en indikator vil vises helt nede på skjermen. Ved å holde tastene nede vil den gå fra sitt aktuelle nivå, og til max. Deretter vil den gå til minimum og starte på nytt.
AltGr-C	Contrast (kontrast). Hold tastene nede, og en indikator vil vises helt nede på skjermen. Ved å holde tastene nede vil den gå fra sitt aktuelle nivå, og til max. Deretter vil den gå til minimum og starte på nytt.