

Hurtigtaster

HURTIGTAST	FUNKSJON
CTRL+WIN+S	Vindus type (helt bilde eller splitt)
CTRL+WIN+↑	Øke forstørring
CTRL+WIN+↓	Minske forstørring
CTRL+WIN+I	Lagre bilde
CTRL+WIN+C	Øke lysnivå (kun i kontrastmodus)
CTRL+WIN+V	Minske lysnivå (kun i kontrastmodus)
CTRL+WIN+F1	Fargebilde
CTRL+WIN+F2	Kontrast instilling 1
CTRL+WIN+F3	Kontrast instilling 2
CTRL+WIN+T	Snur bildet 180°
CTRL+WIN+E	Avslutter programmet
CTRL+WIN+U	Delt bilde oppe / nede
CTRL+WIN+ L	Delt bilde venstre / høyre
CTRL+WIN+ M	Minimere og maksimere program
CTRL+WIN+Z	Frys bilde
1 – 9 (aktivt vindu)	Forstørrer fra minst til størst.