

Hurtigtaster

HURTIGTAST	FUNKSJON
FN+CTRL +S	Vindus type (helt bilde eller splitt)
FN+CTRL +↑	Øke forstørring
FN+CTRL +↓	Minske forstørring
FN+CTRL +P	Lagre bilde(lagres under alle bilder)
FN+CTRL +C	Øke lysnivå (kun i kontrastmodus)
FN+CTRL +V	Minske lysnivå (kun i kontrastmodus)
FN+CTRL +F1	Fargebilde
FN+CTRL +F2	Kontrast instilling 1
FN+CTRL +F3	Kontrast instilling 2
FN+CTRL +T	Snur bildet 180°
FN+CTRL + R	Speilvender bildet
FN+CTRL +E	Avslutter programmet
FN+CTRL +U	Delt bilde oppe / nede
FN+CTRL + L	Delt bilde venstre / høyre
FN+CTRL + M	Minimere og maksimere program
FN+CTRL +Z	Frys bilde
1 – 9 (aktivt vindu)	Forstørrer fra minst til størst.